

- Kurbelwelle vorsichtig aus den Lagern herausheben.
- Den hinteren Öldichtring entfernen.
- Die im Kurbelgehäuse befindlichen Lagerscha-

- Bild 29 Teile eines V6-Motors.
- 1 Wassereinsstutzen
 - 2 Thermostat
 - 3 Wasserpumpe
 - 4 Steuerdeckel
 - 5 Anschlussstutzen für Schlauch
 - 6 Ansaugkrümmer
 - 7 Nockenwellenhalteplatte
 - 8 Nockenwellensteuerrad

- 9 Kurbelwellensteuerrad
- 10 Schwungradzahnkranz
- 11 Führungslager der Kurbelwelle
- 12 Öldichtring
- 13 Ölpumpenantriebswelle
- 14 Kurbelwellenhauptlager
- 15 Ölpumpe

