		_		
Sicherung Nr. und Klemme	erhält Strom von	Kabel-Farbe	angeschlossene Stromverbraucher	Kabel-Farbe
1 (30)	stets strom- führend von Batterie	rot/blau	Innenleuchte, Zigarrenanzün- der, Uhr, Warn- blinkanlage, Handschuh- kastenleuchte	rot
2 (58 K)	vom Licht- schafter	grau/gelb	Instrumenten- beleuchtung, Kennzeichen- leuchten, Beleuchtung für Heizungshebel, Zigarrenanzünder, Uhr	grau grau/gelb
3 (58 R)	vom Licht- oder Park- lichtschalter (Klemme PR)	grau/weiß	Begrenzungslicht rechts, Schlußlicht rechts	grau/rot
4 (58 L)	vom Licht- oder Park- lichtschalter (Klemme PL)	grau/grün	Begrenzungslicht links, Schlußlicht links	grau/schwarz
5 (15/54)	Sicherung Nr. 6		Horn, Relais für heizbare Heck- scheibe (Steu- erstrom), Heiz- gebläse	schwarz/gelb schwarz/rot schwarz/gelb- rot
6 (15/54)	vom Zündschloß (Klemme 15/54) bei eingeschal- teter Zündung	schwarz/rot	Rückfahrleuchten, Kombi-Instrument, Wischermotor, Ladekontrolleuchte, Öldruckkontroll- leuchte	schwarz/biau schwarz/gelb schwarz/violett schwarz/gelb
7 (15/54)	Sicherung Nr. 6	_	Blinkanlage, Bremsleuchten	schwarz/blau schwarz/rot
8 (56 b 1)	Klemme 30 bei Anziehen des Abblend-Relais	rot, schwarz/rot- gelb (Steu- erstrom vom Abblendschalter)	Abblendlicht links	gelb/ schwarz
9 (56 b)	Klemme 30 bei Anziehen des Abblend-Relais	rot, schwarz/rot- gelb (Steu- erstrom vom Abblendschalter)	Abblendlicht rechts	gelb
10 (56 a)	Klemme 30 bei Anziehen des Fernlicht- Relais	rot, blau/rot (Masse über Kombihebel)	Fernlicht rechts	weiß
11 (56 a 1)	Klemme 30 bei Anziehen des Fernlicht- Relais	rot, blau/rot (Masse über Kombihebel)	Fernlicht links, Fernlichtkontroll- leuchte	weiß/schwarz blau/weiß

Sicherungstabelle