



Bild 80
Solex-Vergaser 32 DDIST, Montagebild

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Drosselklappenteil, komplett | 23 Federring | 45 Zylinderschraube | 67 Haltering |
| 2 Gewindestift | 24 Zylinderschraube | 46 Verbindungsstange | 68 Zylinderschraube |
| 3 Unterlegscheibe | 25 Starterverbindungsstange | 47 Unterlegscheibe | 69 Dichtung |
| 4 Unterlegscheibe | 26 Spannring | 48 Druckfeder | 70 Zylinderschraube |
| 5 Übertragungshebel | 27 Sechskantmutter | 49 Splint | 71 Zylinderschraube |
| 6 LeerlaufEinstellschraube | 28 Isolierdichtung | 50 Spannring | 72 Federring |
| 7 Druckfeder | 29 Schwimmergehäuse, komplett | 51 Spannring | 73 Mitnehmerhebel |
| 8 Sicherungsblech | 30 Schwimmergehäuse, komplett | 52 Scheibe | 74 Bolzen |
| 9 Sechskantmutter | 31 Verschlusschraube | 53 Vergaserdeckel, komplett | 75 Zwischenring |
| 10 Rückdrehfeder | 32 Lufttrichter | 54 Schwimmernadelventil | 76 Sicherungsscheibe |
| 11 Unterlegscheibe | 33 Lufttrichterhalteschraube | 55 Dichtring | 77 Ventilstange, komplett |
| 12 Unterlegscheibe | 34 Vorzerstäuber | 56 Linsensenkschraube | 78 Druckfeder |
| 13 Sicherungsblech | 35 Halteschraube | 57 Halter | 79 Druckfeder |
| 14 Distanzbuchse | 36 Sechskantmutter | 58 Schwimmer | 80 Unterlegscheibe |
| 15 Zahnsegment | 37 Leerlaufdüse | 59 Schwimmerachse | 81 Spannring |
| 16 Mitnehmerhebel | 38 Hauptdüse | 60 Starterdeckel, komplett | 82 Splint |
| 17 Federscheibe | 39 Luftkorrekturdüse | 61 Starterdeckel | 83 Thermo-Startventil |
| 18 Zylinderschraube | 40 Einspritzrohr, komplett | 62 Rundschnurring | 84 Zylinderschraube |
| 19 Sicherungsblech | 41 Rundschnurring | 63 Wasseranschlußstutzen | 85 Federscheibe |
| 20 Sechskantmutter | 42 Membranfeder | 64 Dichtring | 86 Federring |
| 21 Leerlaufgemisch-Regulierschraube | 43 Membrane, komplett | 65 Sechskantschraube | 87 Sieb |
| 22 Druckfeder | 44 Membrane, komplett | 66 Isolierdichtung | |